

INSTRUCTION MANUAL

English

PRODUCT NAME: Electric Kettle HS-K1703X
Products Applied: 535.43.733

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. The power cord on this product is not replaceable by the user. If it is damaged it must only be replaced by a qualified electrician.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Boiling water and steam can cause serious burns. Always place the appliance on a stable, flat surface.
4. Only use with the power base supplied.
5. Before connecting to the power outlet make sure that the voltage indicated on the rating label, located on the bottom of the power base, is the same as the supply voltage in your home. If not, do not use the appliance and return it to your dealer.
6. To prevent electrical hazards, never put the kettle or power base in water or any other liquid, and do not allow water to enter the electrical parts.
7. Keep the kettle and its power cord out of the reach of children and pets. Close supervision is required when the appliance is used near children.
8. The exterior of the appliance will get very hot during use. Always take care when handling. Never lift the appliance by the lid. Always use the handle.
9. Always ensure the appliance is switched off before removing from the power base and unplugged from the socket before cleaning or when not in use.
10. Beware of steam being emitted from the spout or lid, especially during refilling.
11. This appliance is intended for normal household use only. It must not be used for anything other than its intended purpose.
12. Do not use this appliance outdoors.
13. Do not place the appliance on or near any potentially hot surfaces e.g. oven hobs.
14. Do not allow the power cord to overhang from work surfaces, or to touch hot surfaces or to become knotted.
15. Do not operate this appliance if the power cord or plug are damaged, or if the appliance malfunctions or is damaged in anyway. Check the power cord regularly for signs of damage/wear.
16. Do not open the lid whilst the kettle is boiling.
17. Do not fill the kettle above the MAX mark. Boiling water may splash out if overfilled.
18. To avoid possible steam damage, turn spout away from walls and do not use under cabinets.
19. The appliance contains no user-serviceable parts. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.

PREPARATION FOR USE

1. Remove all packing from the kettle and its power base. Before using the kettle for the first time, if it has been out of use for a long time fill to the max mark and boil, then discard the boiled water and rinse the kettle out with cold water.
2. Before connecting the appliance to the mains supply check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with the mains voltage in your home.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Always remove the kettle from the power base before filling.
2. Lift the lid.
3. Fill the kettle between the MIN and MAX marks on the water level indicator with cold water.
4. Replace the lid and place the kettle back on the power base. Make sure the lid is securely fitted on the kettle before boiling.
5. Position the kettle on the power base.
6. Plug the power base into the power outlet and switch on at the mains.
7. To start boiling press the ON/OFF switch to the down position.
8. The power indicator will illuminate and the kettle will start to boil. NEVER REMOVE THE LID

DURING BOILING.

9. When the water has boiled the kettle will switch off automatically and the power indicator will extinguish.
10. You can stop the boiling process at any time by pressing the switch to the OFF position.
11. After the kettle has switched off automatically, there may be a short delay before it can be re-boiled. This is usually no more than 20 seconds.
12. The safety cut-out will operate if you accidentally switch on the kettle when it is empty or allow it to boil dry Wait 15 minutes for the cut-out to reset before refilling with cold water and boiling.

CLEANING

1. Always unplug the kettle from the mains supply and allow to cool down completely before storing or cleaning.
 2. Never immerse any part of the power cable, plug, power base or kettle in water or any other liquid.
 3. Wipe the exterior of the kettle using a damp cloth. Dry thoroughly. Never use harsh chemicals or abrasive cleaning agents as these may damage the finish of your kettle.
 4. Over a period of time lime scale can build up inside your kettle. To remove lime scale half fill the kettle with water and add the juice of a lemon. Boil the kettle and allow to stand for 15 minutes before discarding. Repeat several times using cold water only.
- safety, as insertion into a 13 amp socket could cause an electrical hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

TECHNICAL DATA

Rated Voltage: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Power: 1850-2200W

Capacity: 1.7L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vietnamese

Tên sản phẩm: Ấm đun siêu tốc HS-K1703X
Mã sản phẩm áp dụng: 535.43.733

BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG

Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản bao gồm những điều sau:

1. Người dùng không thể thay thế dây nguồn của sản phẩm này. Nếu dây bị hư hỏng, chỉ được thay thế bởi một thợ điện có chuyên môn.
2. Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
3. Nước sôi và hơi nước có thể gây bỏng nghiêm trọng. Luôn đặt thiết bị trên bề mặt ổn định và phẳng.
4. Chỉ sử dụng với đế nguồn được cung cấp.
5. Trước khi kết nối với ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng điện áp ghi trên nhãn thông số, nằm ở dưới cùng của đế nguồn, giống với điện áp nguồn trong nhà của bạn. Nếu không, không sử dụng thiết bị và trả lại cho đại lý của bạn.
6. Để ngăn ngừa các nguy cơ về điện, tuyệt đối không được đặt ấm đun nước hoặc đế nguồn vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác và không để nước xâm nhập vào các bộ phận điện.
7. Để ấm đun nước và dây điện xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi. Cần giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng gần trẻ em.
8. Bên ngoài của thiết bị sẽ rất nóng trong quá trình sử dụng. Luôn cẩn thận khi sử dụng. Không bao giờ nhắc thiết bị bằng nắp. Luôn sử dụng tay cầm.
9. Luôn đảm bảo thiết bị đã được tắt trước khi tháo khỏi đế nguồn và rút phích cắm khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc khi không sử dụng.
10. Cẩn thận với hơi nước tỏa ra từ vòi hoặc nắp, đặc biệt là trong quá trình đổ đầy.
11. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng thông thường cho gia đình. Nó không được sử dụng cho bất cứ mục đích gì khác với mục đích dự định của nó.
12. Không sử dụng thiết bị này ngoài trời.
13. Không đặt thiết bị trên hoặc gần bất kỳ bề mặt nào có khả năng nóng, ví dụ: bếp lò.
14. Không để dây nguồn nhô ra khỏi bề mặt sử dụng hoặc chạm vào bề mặt nóng hoặc bị thất nút.
15. Không sử dụng thiết bị này nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc nếu thiết bị bị trực tiếp hoặc bị hỏng bằng cách khác. Kiểm tra dây nguồn thường xuyên để tìm các dấu hiệu hư hỏng / hao mòn.
16. Không mở nắp khi ấm đang sôi.
17. Không đổ đầy ấm quá vạch MAX. Nước sôi có thể bắn ra ngoài nếu đổ đầy.
18. Để tránh hỏng do hơi nước, hãy quay vòi ra khỏi tường và không sử dụng dưới tủ.
19. Thiết bị không có bộ phận nào mà người dùng có thể tự thay được. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà trang trại; bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác; môi trường giường và bữa sáng.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

1. Gỡ tất cả các bao bì khỏi ấm đun nước và đế nguồn của nó. Trước khi sử dụng ấm lần đầu tiên, nếu ấm đã không sử dụng trong một thời gian dài, hãy đổ nước đến vạch mức tối đa và đun sôi, sau đó đổ bỏ nước đun sôi và rửa sạch ấm bằng nước lạnh.
2. Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện chính, hãy kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có tương ứng với điện áp nguồn trong nhà bạn không.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÄFELE

1. Luôn tháo ấu ra khỏi đế nguồn trước khi đổ đầy.
2. Nhấc nắp.
3. Đổ đầy nước lạnh vào ấu giữa các vạch MIN và MAX trên vạch báo mực nước.
4. Đặt nắp và đặt ấu trở lại đế nguồn. Đảm bảo nắp được lắp chắc chắn vào ấu trước khi đun sôi.
5. Đặt ấu đun nước trên đế nguồn.
6. Cắm đế nguồn vào ổ điện và bật nguồn điện.
7. Để bắt đầu đun sôi, nhấn công tắc BẬT / TẮT ở vị trí xuống.
8. Đèn báo nguồn sẽ sáng và ấu sẽ bắt đầu đun sôi. **KHÔNG BAO GIỜ MỞ NẮP KHI ĐUN.**
9. Khi nước đã sôi, ấu sẽ tự động tắt và đèn báo nguồn sẽ tắt.
10. Bạn có thể dừng quá trình đun sôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấn công tắc sang vị trí TẮT.
11. Sau khi ấu đun nước tự động tắt, có thể phải đợi một khoảng thời gian ngắn trước khi đun sôi lại. Điều này thường không quá 20 giây.
12. Chế độ ngắt an toàn sẽ hoạt động nếu bạn vô tình bật ấu đun nước khi bình đang cạn hoặc để ấu đun nước cạn Chờ 15 phút cho chế độ ngắt này đặt lại trước khi đổ đầy nước lạnh vào đun sôi.

VỆ SINH

1. Luôn rút phích cắm của ấu ra khỏi nguồn điện chính và để nguội hoàn toàn trước khi cất giữ hoặc vệ sinh.
2. Không bao giờ nhúng bất kỳ bộ phận nào của cáp nguồn, phích cắm, đế nguồn hoặc ấu đun nước vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
3. Lau bên ngoài của ấu bằng khăn ẩm. Làm khô hoàn toàn. Không bao giờ sử dụng hóa chất mạnh hoặc chất tẩy rửa ăn mòn vì chúng có thể làm hỏng lớp ngoài của ấu đun nước của bạn.
4. Sau một thời gian, cặn vôi có thể tích tụ bên trong ấu đun nước của bạn. Để loại bỏ cặn vôi, hãy đổ một nửa nước vào ấu và thêm nước cốt chanh. Đun sôi ấu và để yên trong 15 phút trước khi đổ bỏ. Lặp lại nhiều lần chỉ với nước lạnh.

an toàn, vì việc cắm vào ổ cắm 13 amp có thể gây ra nguy hiểm về điện.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- nhà trang trại;
- bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác;
- môi trường giường và bữa sáng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Điện áp định mức: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Nguồn điện: 1850-2200W

Công suất: 1,7L

HÄFELE

Häfele VN LLC.

Phone: (+84 28) 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn

